



## ViewBoard IFP50 series **Commercieel touch-scherm** Handleiding snel aan de slag

### Inhoud van pakket

- Voedingskabel x4
- Afstandsbediening
- AAA-batterij x2
- USB-kabel
- AV-kabel
- Stylus-pen x2
- Handleiding snel aan de slag
- RS232-adapter
- Klem x5
- Plaat
  - Schroef x7
  - Input compatibel met HDMI





The second secon







QSG

0

X5





Inch	VESA-spec. (A x B)	Standaard schroef (C x D)	Hoeveelheid
IFP5550 - 55"	400 x 400mm	M8 x 25mm	4
IFP6550 - 65"	600 x 400mm	M8 x 25mm	4
IFP7550 - 75"	800 x 400mm	M8 x 25mm	4
IFP8650 - 86"	800 x 600mm	M8 x 25mm	4



### Aandachtspunten omgeving van installatie



# 4 Overzicht terminalinterface

Optioneel slot-in pc VPC15-WP / VPC16-WP / VPC17-WP					
	HDMI OUT				
	1	00000000			
lt	em	Beschrijving			
	1	Inhoud uitbreiden naar een ander weergaveapp			
	2	USB-poort voor ingebouwde speler			
	3	Hoge resolutie multimedia interface-signaalinga of ander video-apparaat HDMI 1, 2, 3 ondersteunt tot 3840x2160@60Hz HDMI 1, 2 ondersteunt HDMI CEC (Afspelen met e			
	4	Uitvoer touch-signaal naar de externe pc Touch 1 voor HDMI IN 2 en 3 Touch 2 voor HDMI IN 1 en VGA IN			
	5	Beeldinvoer externe computer			
	6	Audio-invoer externe computer			
	7	Camerapoort voor ingebouwde speler en slot-in			
	8	Samengestelde video en audio-invoer			
	9	Audio-uitvoer naar externe luidspreker			
	10	SPDIF-uitvoer			
		Seriële interface, gebruikt voor wederzijdse geg			
	12	Standaard RJ45 (10M/100M/1G) interface interr (Deze netwerkpoort wordt gebruikt voor ingebou			
	13	AC-stroominvoer			
	14	Knop in-/uitschakelen			





(U): 1 Druk om het scherm AAN-/UIT TE SCHAKELEN

2 ☞ : Dempen/weer aanzetten 3 DISPLAY : Geeft informatie over de huidige

invoerbron weer 4 P.MODE :

Leeg scherm

**5** BEVRIEZEN: Pauzeert het scherm

6 Numeric button: Numerieke invoerknop

7 -/-- / ALT+TAB: Druk in om te wisselen tussen de pc-toepassingen

8 0:

Numerieke invoerknop 9 C / ALT+F4 :

Sluit het huidige pc-venster

**INPUT:** Knop voor bronselectie

MENU: Druk om het Menu weer te geven 12 RED+ALT:

Schermopname 13 GREEN+TAB:

Tab-knop pc

14 YELLOW+DESKTOP: Schakelt over naar bureaublad

van slot-in pc 15 BLUE+BACKSPACE:

Backspace-knop pc 16 👫 / D. MENU

Windows-knop pc

🔟 🗟 / D.TITLE : Menu-knop pc

18 **▲** : Druk om naar boven te scrollen 19 ◀ Druk om naar links te scrollen 20 

Druk om naar rechts te scrollen

21 ▼ : Druk om naar beneden te sci 22 ENTER: Enter-knop. Druk om de opties te selecteren. 23 💉 / D. USB: Opstarten van software 24 ESC/EXIT / D. SETUP: Sneltoets om dialoogvensters te sluiten 25 EPG: Terug 26 FAV / SPACE: Spatie-knop pc 27 CH. + / CH. -: CH+ : Vorige pagina pc CH-: Volgende pagina pc 28 VOL+ / VOL-: Volume verhogen/verlagen 29 F1: Windows F1-functie 30 F2: Windows F2-functie 31 F3: Windows F3-functie 32 F4: Windows F4-functie 33 F5: Windows F5-functie 34 F6: Windows F6-functie 35 F7: Windows F7-functie 36 F8: Windows F8-functie 37 F9: Windows F9-functie 38 F10: Windows F10-functie 39 F11: Windows F11-functie 40 F12: Windows F12-functie



# 6 Een externe pc verbinden

- - het scherm.
- 2. Verbind een USB-kabel met de externe pc vanuit de TOUCH OUT-poort van het scherm. computer.



# **RS232-verbindingen**

Wanneer u een kabel voor een RS232-seriële poort gebruikt om uw scherm te verbinden met een externe computer, zullen sommige functies via de pc worden bediend, zoals het aan- en



**1.** Volg de onderstaande instructies om video weer te geven en af te spelen van een externe pc: Opmerking: Externe pc's kunnen ook met het scherm worden verbonden via een HDMI-kabel. • Verbind een VGA-kabel (15-pin) van uw externe pc met de VGA IN-poort aan het scherm • Verbind een audio-kabel van de AUDIO OUT-poort van uw externe pc met de AUDIO IN-poort van

Opmerking: Voor het beste resultaat, selecteert u 1920x1080p als invoerresolutie van uw externe





## USB-randapparaten aansluiten

- 1. USB-randapparaten Steek de USB-kabel van het apparaat in de USB IN-poort.
- 2. Netwerk- en modemkabels: Steek de router-kabel in de LAN IN-poort.
- 3. Microfoon: Steek de kabel van de microfoon in de MIC-poort.









## Algemene instelling

Invoerbronnen, volume, achtergrondverlichting en niet-flikkerend





Audio-instelling



#### Weergave-instelling





Item	Beschrijving	Item	Beschrijving
my	Klik om de annotatie-app te starten	$\bigcirc$	Klik om webbrowser te openen
	Klik om app voor draadloos delen van schermen weer te geven		Klik om cloudbrowser te openen
Н	Klik om over te schakelen op bron van slot-in pc		Klik om de lijst met apps te openen

#### Scherminstelling

<	Audio	Screen		
		PTP		
	Burn-in Protection	4.3 16.9	PTP	

### Instelling aanpassen

K Audio			Adjust
НР	Position	0	
V P	Position	-0	
	Clock	-0	
	Phase	0	
	Auto		



# **1** Annotatie (digitale overlay-pennen)

De pictogrammen voor de tigger van de werkbalk bevinden zich aan de rand van het ViewBoard-opstartprogramma



ltem	Beschrijving		
	Klik op het sleutelpictogram van de pen en open de werkbalk "Optie Pen, Wissen en Opslaan"		
Pen	<ul> <li>(i) Constant de per en open de werkdaik Optie Per, wissen en Opsiant</li> <li>(i) Constant</li> <li>(</li></ul>		
<ul> <li>Opslaan als Klik om de afbeelding op het scherm op te slaan in de interne opslag</li> <li>Schrijfmodus Transparante modus: Het scherm wordt niet gepauzeerd, de schermresolutie wordt niet naar 1080P ge Ondoorzichtige modus: Het scherm zal gepauzeerd worden, de schermresolutie wordt naar 1080P ge</li> <li>Opslaan van afbeelding Prioriteit is snelheid: Sla de afbeelding op het scherm op als 1920x1080, de snelheid voor het opslaan is Prioriteit is kwaliteit: Sla de afbeelding op het scherm op als 3840x2160, het opslaan zal ongeveer 10 se Opmerking: In ondoorzichtige (niet-transparante) modus kan de gebruiker de instelli Afbeelding opslaan</li> <li>Sluiten Klik om het pictogram van de digitale pen te sluiten</li> </ul>			

# **13** Software myViewBoard

### Zwevende balk



Image: Selection of the			
Image: Selection of the	•	Volledige scher	mopname
Image: Selection of the se		Knopvoor verplaatsen van werkbalk	Klik/raak a rechts of o
Image: Selection of the se			ł
Image: Selection of the second sec			
Image: Selection of the se		<ol> <li>Nieuw MyVie</li> <li>Open bestan</li> <li>Bestand opsi</li> </ol>	wBoard-bes d aan
Infinite Oneindig canvasKlik of gebru gebruImage: SelectieknopSelecteer of Selecteer of Selecteer of Transparant Gebruik van gum voor het of Selecteer of Selecteer of 	1	Bronnen (afbe	elding, vide
Image: Selectieknop       Selecteer of         Image: Selectieknop       Selecteer of         Image: Selectieknop       Schrijfhulpritransparan         Image: Selectieknop       Schrijfhulpritransparan         Image: Selectieknop       Selecteer of         Image: Selectieknop       Schrijfhulpritransparan         Image: Selectieknop       Selecteer of         Image: Selectieknop       Selecteer of         Image: Selectieknop       Creëer vor         Image: Selectieknop       Creëer vor         Image: Selectieknop       Vorige action         Image: Selectieknop       Vorige action         Image: Selecteer of       Selecteer of         Image: Selectieknop       Selecteer of         Image: Selecteer of       Selecteer of         Image: Selectieknop       Selecteer of         Image: Selectiek	•	Infinite Oneindig canvas	Klik of gebro
Image: Section of the section of th		Selectieknop	Selecteer o
Image: Selecteer productImage: Selecteer productImage	$\triangle \land$	Penknop	Schrijfhulpr transparan
Image: Selecteer productKnop Vorm/LijnCreëer vor Creëer vorImage: Transform TransformTekstvakCreëer eer Creëer eer Ongedaan makenImage: Transform TransformKnop Ongedaan makenVorige active Vorige active Vorige active Selecteer product WisselenImage: Transform TransformKnop 		Gebruik van gu	m voor het u
TekstvakCreëer eerCreëer eerKnop Ongedaan makenVorige activityCoKnop Opnieuw doenVorige activityCoKnop Opnieuw doenVorige activityCoKnop Pagina's wisselenSelecteer providentityCoCoDe huidige host-gegevens wisselenCoCoWhiteboard-achtergrondbert	2 🖍	Knop Vorm/Lijn	Creëer vor
Knop Ongedaan makenVorige activityCKnop Opnieuw doenVorige activityImage: Image: Im	T	Tekstvak	Creëer ee
Image: ConstructionKnop Opnieuw doenVorige activityImage: ConstructionKnop Pagina's wisselenSelecteer pageImage: ConstructionDe huidige host-gegevens wisselenSelecteer pageImage: ConstructionDe huidige host-gegevens wisselenSelecteer pageImage: ConstructionSelecteer pageSelecteer pa		Knop Ongedaan maken	Vorige act
Image: Markow isolationKnop Pagina's wisselenSelecteer pageImage: Markow isolationDe huidige host-gegevens wisolationImage: Markow isolationImage: Markow isolation<	CC	Knop Opnieuw doen	Vorige acti
Image: Open state       Image: Open state		Knop Pagina's wisselen	Selecteer
Whiteboard-achtergrondbel		De huidige host	-gegevens
		Whiteboard-ach	itergrondbel

### 1. Nieuw MyViewBoard-bestand Open bestand Bestand opslaan

an en hou Inderaan h	ud ingedrukt om de werkbalk naar links, net scherm te verplaatsen.	
Knop best	and	
$\otimes$		
stand 4. I 5. I 6. I	Bestand opslaan als Exporteren E-mail	
o, audio) o	op het whiteboard importeren	
uik twee ha	nden om in/uit te zoomen op/van het werkpaneel	
bjecten, te	kst en foto's om andere hulpmiddelen te krijgen	
middelen, veranderen van kleuren, itie, dikte, enz.		
uitwissen	van een object of de pagina leeg te maken	
men, sele	cteer vormkleuren, voeg pijlen toe.	
n tekstvak		
ies ongedaan maken		
es opnieuw doen		
pagina's, sorteer pagina's, verwijder pagina's		
weergevei	n of verbergen.	
heermenu		



Door te werken met ViewBoard<sup>®</sup>Cast-software, zal de vCastReceiver-app

het mogelijk maken dat ViewBoard<sup>®</sup>schermen, foto's, video's, annotaties en camera's van mobiele gebruikers kan ontvangen.

#### Netwerkinformatie

• ViewBoard en mobiele apparaten moeten gelinkt zijn aan hetzelfde subnet van het LAN-netwerk.

vCastReceiver

- Poorten:
- TCP 56789, 25123, 8121 & 8000
- UDP 48689, 25123
- Poort voor activatie:
- Poort: 8001



Connect to the same network (Local Area Network), select 5G mode for optimal casting





Item	Beschrijving
Afsluiten	Klik om af te sluiten.
Sorteren	Klik om de bestanden te sorteren
88 Miniatuur	Klik om de bestanden in miniatuu
Lijst	Klik om de bestanden in een lijst
Selecteren	Klik om een bestand te selecterer
Ap toevoegen	Klik om een map toe te voegen.
Kopiëren	Klik om een bestand te kopiëren.
Plakken	Klik om een bestand te plakken.
X Knippen	Knip om een bestand te knippen.
Verwijderen	Klik om een bestand te verwijdere
A Hernoemen	Klik op een bestand te hernoeme
Meer	Klik om meer functies te tonen.

ers	
	4
	2017-11-01-16-27-35.png Dimension: 1920×1080 Size: 323.67K8 Time: 2017/11/01
r weer te geven.	
weer te geven.	
٦.	
en.	
n.	